



2. Technik / Grundlagen	2
2.5.6 Türstärke 68 mm	2


2.5.6 2. Technik / Grundlagen




HW68-flächenbündig in Holzumfassungszarge



HW68-flächenbündig in Stahlzarge




HW68-flächenbündig in Holzblockzarge




HW68-flächenbündig in Stockzarge

Türstärke 68 mm




HW68-flächenbündig Stahlzarge
2 Bodendichtungen




HW68-flächenbündig in Holzumfassungszarge
2 Bodendichtungen

Türstärke 68 mm




HW68-flächenbündig in Holzblockzarge
2 Bodendichtungen




HW68-flächenbündig in Holzstockzarge
2 Bodendichtungen

Türstärke 68 mm




HW68-gefälzt Stahlzarge




HW68-gefälzt in Holzumfassungszarge

Türstärke 68 mm




HW68-gefälzt in Stockzarge




HW68-gefälzt Stahlzarge
2 Bodendichtungen

Türstärke 68 mm



HW68-gefälzt in Holzumfassungszarge
2 Bodendichtungen



HW68-gefälzt in Stockzarge
2 Bodendichtungen